



MANUEL D'UTILISATION

3813640 - Boîtier IP66 XL - 3 voies

Lire ce manuel avant toute installation ou manipulation.

Ne travailler que sur un équipement hors tension.

L'installation doit être faite par un électricien qualifié.

Toute modification non autorisée peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Respecter les normes électriques locales et les règles de sécurité.

Préparation

- Couper l'alimentation électrique.
- Vérifier que les dimensions du driver sont compatibles.

Choix et installation des joints

- Sélectionner les bons joints selon le diamètre du câble utilisé.

Fixation du boîtier

- Installer le boîtier sur une surface plane et stable.
- Fermer le boîtier à l'aide de la visserie fournie.

Câblage

- Faire passer les câbles par les presse-étoupes.
- S'assurer que la polarité et les connexions sont correctes.

Étanchéité

- Serrer correctement les presse-étoupes pour conserver l'IP66.
- Utiliser des câbles souples impérativement.

Vérification

- Replacer la couvercle et visser solidement.

Bonnes pratiques

- Maintenir quelques centimètres de dégagement autour du boîtier.
- Ne pas percer d'autres trous que ceux prévus.

Entretien & maintenance - Recommandations

- Vérifier régulièrement l'état des joints et des presse-étoupes.
- Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Aucune pièce interne ne doit être modifiée ou remplacée par l'utilisateur.