



MANUEL D'UTILISATION

5550912 - RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 2700K 10mm

5550913 - RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 3000K 10mm

5550914 - RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 4000K 10mm

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas brancher le ruban LED tant que l'installation n'est pas terminée.
- Le raccordement de la prise secteur sur le ruban LED doit être effectué hors tension.
- N'utilisez que les accessoires fournis ou recommandés par le fabricant (cordon d'alimentation, embouts, ...).
- Malgré des contrôles qualité stricts, tout dommage visible sur la surface du ruban LED (craquelure, entaille, fissure...) interdit son utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque de choc électrique. Inspecter régulièrement l'état du ruban.
- Ne pas plonger le ruban LED dans des liquides ni l'utiliser à proximité d'eau ou de liquides stagnants. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas couper ou raccorder sans précautions : l'intervention doit être faite par un électricien qualifié.
- Ce ruban est sécable aux emplacements prévus. En cas de découpe, il est impératif d'isoler les parties conductrices à l'aide des embouts fournis et de silicone. Cette mesure est indispensable pour éviter tout contact direct avec des éléments sous tension (230 V).
- Ne pas utiliser le ruban sans l'embout d'extrémité correctement installé et collé. L'absence de cet embout peut laisser des éléments sous tension accessibles et présenter un risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser si le câble d'alimentation est endommagé.
- Ne pas fixer le cordon d'alimentation à l'aide d'agrafes, de clous ou de tout autre dispositif susceptible d'endommager son isolation. Toute détérioration de l'isolation peut entraîner un risque de choc électrique.
- Ne pas plier le ruban LED ni former d'angle. Ce modèle est exclusivement destiné à une installation en pose linéaire. Tout pliage ou déformation peut endommager le produit.

2. INSTALLATION

1. Déroulez entièrement le ruban avant toute mise sous tension.
2. Fixez-le à l'aide des cavaliers ou de l'adhésif au dos du ruban sur un profilé.
3. Connectez le cordon d'alimentation secteur fourni.
4. En cas de découpe :
 - Coupez uniquement aux repères prévus (se référer à la fiche technique pour plus de détails).
 - Sécurisez les extrémités avec embouts + silicone.

3. UTILISATION

- Ne pas connecter le ruban à la source d'alimentation tant qu'il se trouve dans son emballage ou qu'il est encore enroulé sur son support. La mise sous tension dans ces conditions peut entraîner une surchauffe et endommager le produit.

4. ENTRETIEN

- Débranchez toujours avant de nettoyer.
- Nettoyez avec un chiffon sec ou légèrement humide.
- Ne pas utiliser de solvants ou détergents agressifs.

5. RECYCLAGE

- Ne jetez pas le ruban avec les ordures ménagères.
- Apportez-le dans un point de collecte DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x ruban LED 230V avec cordon d'alimentation prémonté
- 1x cordon d'alimentation
- 10 x embout
- 30 x cavalier
- 60 x vis